

# PUMPPAAMON HOITO-OHJEET

Laske viemäriin vain:

- WC:n huuhteluvesiä
- Astian- ja pyykinpesuvesiä
- Peseytymisessä käytettyjä vesiä

## VUOSIHUOLTO

Tarkista pumppaamon yleiskunto

- poista kaivosta sinne kuulumattomat esineet
- huuhtelee kaivo vedellä ja aja käsiajolla tyhjäksi

## PUMPUN HUOLTO

### HUOM.

**Katkaise sähkönsyöttö pumppaamolle ennenkuin aloitat pumppujen ja pinnansäätölaitteiden huoltoa.**

Nosta pumppu kaivosta ja tarkasta seuraavat kohteet:

- tiivisteöljyn kunto
  - jos harmaata vaihda öljy (normaali moottoriöljy SAE 10-30)
- tarkista leikkuuosan ja vastarenkaan kunto
  - tarvittaessa vaihda osat
  - jos juoksupyörän ja pesän välitys säädettävissä , säädä välitys
- tarkista kaapelin kunto
  - kaapelin on oltava täysin ehjä

## PINTAVIPPOJEN HUOLTO

- puhdista vipat mahdollisista rasvoista ja räteistä
- tarkista, että vipat voivat toimia esteettömästi

Asenna pumppu ja pinnansäätölaitteet kaivoon, kytke sähkönsyöttö, laske vettä ja tarkista, että pumppaamo toimii moitteettomasti.

Tarkista kuukausittain pumppaamon toiminta ja tee tarvittaessa samoja huoltotoimenpiteitä kuten vuosihuollossa.

### Huom.

**Jos pumppaamossa ilmenee vikoja, joissa joudutaan puuttumaan sähkökytkentöihin, niitä saa suorittaa vain alan ammatti-ihmiset**